

Reparationsvejledning for pulvermalede overflader

Indendørs Anvendelse

Mindre skader/Ridser, hvor metallet ikke er blotlagt:

Rens overfladen der skal repareres med vand, sæbe og fx silikonefjerner. Andre typer af cleaner kan bruges, men følg altid farveleverandørens anvisninger. Sørg for at overfladen er helt fri for rester af sæbe og cleaner, og afvask med vand før brugen af silikonefjerner påbegyndes.

Slib overfladen der skal males med slibepapir korn 400 og tør derefter rent med en harpiksklud. Slibningen kan foretages i hånden, men er arealet af større karakter anbefales det at bruge plan- eller excentersliber. Matslib er rimeligt stykke af den pulverlakerede overflade uden om skaden for at opnå en forbedret vedhæftning af reparationsmalingen. Sørg for at alle kanter er slebet væk, så overfladen er jævn.

Påfør med pensel, planstryger eller sprøjte – til fuld dækning, 1-2 lag alkyd emalje på de rensede og slebne overflader. Antallet af påføringer er afhængig af skadens omfang og dybde samt reparationsmalingens evne til at dække. For at opnå det bedste resultat kan det i de fleste tilfælde anbefales at male emnet til et sted, hvor det er naturligt at bryde (buk, kant, eller lign.)

Hvor pulveroverfladerne kan blive udsat for kraftig slitage, anbefales til fuld dækning at påføre 1-2 lag, 2-komponent polyurethan emalje, som afløser for alkyd emalje.

Mindre skadede/ødelagte overflader, hvor metallet er blotlagt:

Rens overfladen der skal repareres med vand, sæbe og fx silikonefjerner. Andre typer af cleaner kan bruges, men følg altid farveleverandørens anvisninger. Sørg for at overfladen er helt fri for rester af sæbe og cleaner, og afvask med vand før brugen af silikonefjerner påbegyndes.

Fjern alt løstsiddende belægning og slib derefter overfladen der skal males med slibepapir korn 180-280-400 og tør derefter rent med en harpiksklud. Slibningen kan foretages i hånden, men er arealet af større karakter anbefales det at bruge plan- eller excentersliber. Matslib er rimeligt stykke af den pulverlakerede overflade uden om skaden for at opnå en forbedret vedhæftning af reparationsmalingen. Sørg for at alle kanter er slebet væk, så overfladen er jævn.

På det blottede areal påføres med pensel, planstryger eller sprøjte 1 lag alkyd, epoxy, sandin eller zinkprimer. Hvis emnet er aluminium skal der anvendes Wash Primer, eller anden primer, som har god vedhæftning på aluminium. Korrodering i blotlagt aluminium skal fjernes inden reparation foretages. Efter påføring af Wash Primer påføres 1-2 lag alkyd, epoxy, sandin eller anden primer med god vedhæftning.

Påfør med pensel, planstryger eller sprøjte til fuld dækning, 1-2 lag alkydemalje, acrylemalje eller 2-komponent polyuretan emalje.

Vær opmærksom på at primertyperne skal være afpasset til den topcoat der anvendes (forhindrer opkog)

Større skader/Ridser, hvor metallet ikke er blotlagt:

Afdæk overfladerne omkring det skadede område for at undgå sprøjtetøv.

Rens overfladen der skal repareres med vand, sæbe og fx silikonefjerner. Andre typer af cleaner kan bruges, men følg altid farveleverandørens anvisninger. Sørg for at overfladen er helt fri for rester af sæbe og cleaner, og afvask med vand før brugen af silikonefjerner påbegyndes.

Slib overfladen der skal males med slibepapir korn 180-280-400 og tør derefter rent med en harpiksklud. Slibningen kan foretages i hånden, men er arealet af større karakter anbefales det at bruge plan- eller excentersliber. Matslib er rimeligt stykke af den pulverlakerede overflade uden om skaden for at opnå en forbedret vedhæftning af reparationsmalingen. Sørg for at alle kanter er slebet væk, så overfladen er jævn.

Afhængig af skadens størrelse påføres med pensel eller sprøjte til fuld dækning, 1-2 lag alkyd emalje.

Hvor pulveroverfladerne kan blive udsat for kraftig slitage, anbefales til fuld dækning at påføre 1-2 lag, 2-komponent polyurethan emalje, som afløser for alkyd emalje.

Større skader/Ridser, hvor metallet er blotlagt:

Afdæk overfladerne omkring det skadede område for at undgå sprøjtetøv.

Rens overfladen der skal repareres med vand, sæbe og fx silikonefjerner. Andre typer af cleaner kan bruges, men følg altid farveleverandørens anvisninger. Sørg for at overfladen er helt fri for rester af sæbe og cleaner, og afvask med vand før brugen af silikonefjerner påbegyndes.

Slib overfladen der skal males med slibepapir korn 180-280-400 og tør derefter rent med en harpiksklud. Slibningen kan foretages i hånden, men er arealet af større karakter anbefales det at bruge plan- eller excentersliber. Matslib er rimeligt stykke af den pulverlakerede overflade uden om skaden for at opnå en forbedret vedhæftning af reparationsmalingen. Sørg for at alle kanter er slebet væk, så overfladen er jævn.

På det blottede areal påføres med pensel, planstryger eller sprøjte – 1 lag alkyd, epoxy, sandin eller zinkprimer. Hvis emnet er aluminium skal der anvendes Wash Primer eller anden type primer, som har god vedhæftning på aluminium. Følg leverandørens anvisning om påføring, lagtykkelse, tørring m.m. Korruderet i blotlagt aluminium skal fjernes inden reparation påbegyndes. Efter påføring af Wash Primer påføres 1-2 lag alkyd, epoxy, sandin eller anden primer med god vedhæftning.

Påfør med pensel, planstryger eller sprøjte, til fuld dækning, 1-2 lag alkydemalje eller 2-komponent polyuretan emalje.

Vær opmærksom på at anvendte primer skal være afpasset til den topcoat der anvendes, for at forhindre opkog.